

USG-FIREWALL - SHUTDOWN UND REBOOT

Ab Firmware Version 2.20 bietet das Web-Interface entsprechende Optionen zum Neustarten und Herunterfahren der USG-Firewall. Normalerweise verursacht ein Stromunterbruch kein Problem. Ein geordnetes Herunterfahren oder Neustarten stellt aber sicher, dass im Dateisystem des Betriebssystems (Linux) keine Inkonsistenzen auftreten.

Reboot



Shutdown

